

Outil d'extraction Réceptacles CT-KSE-SET

Grâce à cet outil d'extraction vous allez pouvoir retirer les réceptacles endommagés dans vos interfaces de tests, l'extraction se fera en quelques secondes.

Un embout se visse à l'intérieur du réceptacle à changer puis la masselotte permettra de retirer dans l'axe ce dernier sans abîmer le perçage de la plaque de base.

La combinaison de l'outil d'extraction et des embouts vont vous permettre d'extraire les réceptacles au pas de 1,91 mm / 2,54 mm / 3,5 mm.

Le coffret KSE-SET propose d'extraire les réceptacles pour le test pointes de test ICT et FCT



Code Commande : **CT-KSE-SET**

Inclus dans la Box :

l'outil d'extraction CT-KSE

4 extracteurs de chaque pas : CT-KSE-EX191 / CT-KSE-EX254 / CT-KSE-EX254+ / CT-KSE-EX350

2 RESSORT : CT-KSE-7N et 14N

2 Bases extracteur : CT-KSE-3 / CT-KSE-4

